

Sloupky

Propojovací objekty z PE

POKYNY PRO MONTÁŽ PROPOJOVACÍCH OBJEKTŮ Z PE

1. Uzavírací šroub zašroubovat imbus klíčkou dovnitř na doraz a vyzvednout kryt nahoru.
2. Připojit kabely a označit šrouby razníkem (dřevěnou paličkou), nebo vyřýt hrotem, pod příslušné šrouby s měřicí zdíčkou – (PLYN, CHRÁNIČ-KA)
3. Upevnit kabely ve spodní části sloupku pod PE oblouček.
(nechat délkovou rezervu kabelů - smyčka uvnitř sloupku)
4. Osadit sloupek v terénu dle rysky se šipkou vyřyté na sloupku tak, aby výsledná výška nad terénem byla 150 cm.
5. Sloupky se zabudovanými odpory po montáži zastříknout shora pomocí trubičky těsnící pěnou – zabrání pronikání půdní vlhkosti.
6. Ochranný obal sloupku sundat až po urovnání terénu.
7. Na svorku označenou P, je připojen kabel se žlutým pruhem, určený k plynovodu.